

# ご使用前に 必ずお読みください。

詳細はパッケージ底面に同梱されている  
取扱説明書をご確認ください。

## はじめに

本製品は強い吸引力で毛穴汚れをお手入れする製品です。

使い方を誤ると、肌や身体のトラブルの原因や故障の原因になるため、必ず取扱説明書をよくご確認の上、ご使用ください。

## 使い方のポイント

誤った使用をすると、肌を傷める恐れがあります。

- ・週1～2回を目安にご使用ください。
- ・本体使用中に出る水により、服がぬれる場合があります。気になる際はタオルなどで水をふきながらご使用ください。

### <ご使用の前に、必ず練習をしてください>

初めて使うときは、必ず上腕部など、目立たないところで吸引ヘッドを肌から離す練習をしてください。



### <ご使用時のポイント>

- ・吸引レベルは三段階あります。必ず使い始めはレベル1から使用してください。
- ・紫斑(しほん)が出来た場合はただちに使用を中止し、1週間ほど様子を見てください。
- ・毛穴を柔らかくし吸引しやすくするため、蒸しタオルなどで顔を温めた状態で使用することをおすすめします。



# お手入れ方法

**ご使用後は毎回お手入れを行ってください。**

汚れや皮脂が残り、故障の原因となります。

## <本体内部のお手入れ>

- ①吸引ヘッド内に皮脂汚れなどが  
ある場合は、タオルで拭いたり、  
水で洗い流すなどきれいにして  
ください。




- ②水道水をタンクに入れ、本体に  
タンクをセットしてください。



- ③電源ボタンを2秒以上長押しし、  
電源を入れてください。




- ④吸引力はレベル1を設定し、吸引  
ヘッドを清潔な指や手の腹で押  
させてください。約1分間吸着さ  
せ、水道水を循環させてください。



※汚れが気になる場合は、ぬるま湯  
をご使用ください。

## <吸引ヘッド・タンクのお手入れ>

- ①本体から取り外してください。



- ②それぞれ水で洗い流してください。



- ③タオルなどの乾いた布で水を軽くふきとった上で、よく乾かしてください。



タンクに水を入れる際やお手入れ時に、  
吸引パイプを触らないでください

吸引パイプが外れる恐れがあります。

万が一外れた場合は、取扱説明書P.16「よくあるご質問」  
の「Q 吸引パイプが外れてしまいました。」の指示に従って  
再装着してください。

